

日光	300	4
な		
ネオ両袖	2	5
ネオン	45	12・13
の		
ノアII	241	1～5
ノーバ	235	12
ノーラン	214	4
のぞみ	85	1～3
は		
パーカー(食器棚)	78	11・12
パーカー(ソファ)	220	3・4
パーカーDX(ソファ)	220	5
パーキン(食器棚)	87	6～8
パーキン(下駄箱)	294	5～7
パーティ/クレール	117	1～3
パーディ	228	2
Nハート	199	5
パートナー(ソファ)	209	7・8
パートナーI型(レンジ台)	106	4
パートナーII型(レンジ台)	106	6
パーボン	151	1～16
パーム	174	8～15
パーム三ツ折	279	5・6
ハーモニー	222	1～3
ハウ(ソファ)	219	12
ハウDX(ソファ)	221	1
バギー(ワード・チェスト)	33	1～3
バギー(マルチワード)	36	14・15
バギー(MTV)	155	1・2
バギー(マルチラック・TVボード)	155	3～8
バジル	224	1～3
パス	192	21・22
パスターII	235	1
パステル	295	7～10
パタン	196	8
ハッピー	88	1～4
ハッピーディ SR・BX・CBX	248	1～7
パティオ	143	3・4
パティオミニ	143	5～7
ハドソン(食器棚)	84	5～8
ハドソン(食卓)	112	23～27
ハドソン(TVボード)	170	6～10
ハドソン(座卓)	285	20～23
華	100	10・11
花椿	4	1
ハニー(チェア)	198	6
ハニー(ベッド)	265	4～6
パニー伸長式	136	18～24
パニラ(ワード・チェスト)	29	10～17
パニラ(食器棚)	97	1～10
葉の国	285	4
パノス	226	9～12
パノラマ	168	12・13
パフィー	198	4
パフェ	3	8・9
バラ(レンジ台)	101	1～3
バラ(キャビネット)	104	4・5
ハリアー	90	6～8
ハリー(ソファ)	217	6
ハリー(ベッド)	248	11
パリス	102	11
ハル	106	2

バルキー	189	6・7
バルト	169	5～7
Nバルド	197	2
パルフェ	93	5～7
パルム	182	11～19
パルモ	204	7～9
ハローキッズ	51	1～4
パロッサ	269	4
パロン	299	3
ハンギングチェア#56	143	2
バンジー(ワード・チェス)	29	5～9
バンジー(センターテーブル)	232	9・10
ハンス	219	1・2
バンビ	33	12～14
バンブ	80	1～3
ひ		
ピアース	140	1～10
ピアーナ	207	1～3
ピーアング	114	14～18
ピース(ワード・チェスト)	24	7～9
ピース(チェスト)	47	14～17
ピースII(センターテーブル)	235	8・9
ビータ(TVボード)	159	1～6
ピーター(食卓)	112	15～22
ピーチ	246	3
ビート(チェスト)	46	1・2
ビート(食器棚)	90	1・2
ビート(TVボード)	176	3・4
ビート(ベッド)	258	7・8
ビードロ	234	9
ビーン	58	19～21
ビエラ(食器棚)	93	1～4
ビエラ(TVボード)	164	9・10
東山	4	9
引出付	300	6
ピクシー	179	9～12
ピクトリア	35	9～16
ビスタ(チェスト)	50	1・2
ビスタII(食卓)	115	10～14
ヒストリー	189	1・2
ビター	262	4
ビッグ	189	3
ヒット(ベッド)	247	2
ヒットII(引戸)(サイドボード)	184	13～16
HINOKI	38	17～20
ひのき(スツール)	146	10
ひのき(座卓)	286	7～13
J・ひのき(座卓)	286	14～16
響	62	7～9
ひまわり	246	1
ヒムヌスIII	114	9～13
ピュア	44	9・10
ヒューマン	259	2～4
平戸I型	243	1
平戸II型	243	2・3
平戸III型	243	4・5
ビリー	102	3・4
ビルド	258	1～3
日和佐	284	9・10
ビンテージ	289	1～3
ふ		
ファース	235	10
ファーム	278	7～9

ファイブ	139	13・14
ファイルII	189	12・13
ファイン	157	1～8
ファンズ	203	5・6
ファンタジー	186	1・2
フィード	171	5～10
フィーノ	252	1～6
ニューフィット(チェスト)	44	1～8
フィット(チェスト)	53・54	1～20
フィット(レンジ台)	105	4・5
Fit(フィット)(食卓)	134	1・2
フィン	208	7・8
フィンリー	141	4
フーガII	261	1～3
風神	245	6・7
フェアリーテール	1	8
フェイス	63	1～4
フェスタ	252	13～18
フェニックス	203	1
フォード	233	9
フォルテ	99	7～9
フォレス	232	1
フォント/アリス	137	4・5
双葉II(ケヤキ調)	287	20・21
双葉II(シタン調)	287	22・23
プチBi	212	1・2
プチベリー	266	1
仏壇台	13	13～19
ブネ	147	2
ブブ/パウ	119	6～8
フューリーIII	211	4・5
ブラ	225	4・5
フライ	65	5・6
ブライト	125	1～5
ブライトン	218	1・2
ブラスター	153	3～8
フラッグ	216	2
ブラム(ベッド)	261	4～6
ブラム(ワード・チェスト)	17・18	1～55
ブラム(コレクションボード)	183	1～4
フラワー	51	10～12
フラン	113	1～4
ニューブラン	55	7～12
フリーズ	34	1～14
ブリウス(ドレッサー)	3	10～12
ブリウス(ワードチェスト)	20	12～18
ブリック	120	12～23
ブリティIII	229	1・2
プリマ	122	4～10
プリンス(パーソナルチェア)	201	4
Nプリンス(ソファ)	208	5・6
ブルチーノ(チェア)	141	8
ブルチーノK(チェア)	142	10
ブルック	289	5
ブルックリンシリーズ	273	7～9
フルフル(折脚)	286	1・2
ブレイク(チェスト)	42	15・16
ブレイク(食卓)	113	7～9
ブレイブ(ウォールナット)	20	7～11
ブレイブ(オーク)	20	1～6
プレス	289	4
フレスコ(食器棚)	89	6～8
フレスコ(TVボード)	154	1～10